

POWER BAS'S

CAR SUBWOOFER
BOOSTER

MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA

**AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA
MONO PARA AUTOS**

300W
POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS)



A Arte e a Pureza do Som.

CARACTERÍSTICAS



1 - Estando conectado à saída para antena elétrica do auto-rádio / toca-fitas o **POWER BASS**, através do seu sistema eletrônico automático de chaveamento, liga e desliga conforme o auto-rádio / toca-fitas é acionado.

2 - Visando maior segurança da instalação o **POWER BASS** foi projetado com um fusível de proteção de 15 Amperes.

3 - O **POWER BASS** é um módulo de potência mono que pode ser ligado na saída de um auto-rádio / toca-fitas ou de outro amplificador.

INSTALAÇÃO



1- MONTAGEM E FIXAÇÃO DO POWER BASS.


O **POWER BASS**, deverá ser montado em local ventilado, portanto escolha um local adequado para a montagem, geralmente no porta malas do veículo.

FIXAÇÃO: A fixação deverá ser feita de modo a facilitar o acesso aos terminais de conexão e ajuste do equipamento. Para evitar "LOOP" de aterramento o amplificador deverá ser montado em uma base isolante entre a carcaça do amplificador e o chassi do veículo.

IMPORTANTE !

Nunca monte o amplificador sob carpete ou similares. Nunca aterre o fio de alimentação negativa (-) (4), junto aos parafusos de fixação do amplificador.


2- IDENTIFICAÇÃO DAS CONEXÕES.



INSTALAÇÃO



- 1 - Terminal de saída positiva WOOFER (+) do alto-falante.
- 2 - Terminal de saída negativa WOOFER (-) do alto-falante.
- 3 - Entrada do acionamento eletrônico (RMT), ligar na saída de antena elétrica do auto-rádio/toca-fitas ou toca-discos laser.
- 4 - Entrada de alimentação negativa (GND), ligar ao chassi do veículo.
- 5 - Entrada de alimentação (BAT), ligar ao pólo positivo da bateria (recomenda-se o uso de um fusível de 15A, o mais próximo possível da bateria).
- 6 - Terminal de entrada de sinal alto negativo AMP IN (-), ligar na saída negativa do amplificador estéreo.
- 7 - Terminal de entrada de sinal alto positivo AMP IN (+), ligar na saída positiva do amplificador estéreo.
- 8 - Conector de entrada baixa:
 - 8A - Fio Branco/Preto entrada negativa.
USE SOMENTE SE PRECISAR LIGAR 2 MODULOS POWER BASS.
 - 8B - Fio Azul/Preto entrada positiva.
USE SOMENTE SE PRECISAR LIGAR 2 MODULOS POWER BASS.
 - 8C - Fio Branco ligar na saída negativa do auto-rádio.
 - 8D- Fio Azul ligar na saída positiva do auto-rádio.
- 9 - Fusível de proteção de 15 Amperes.



VISTA FRONTAL DO CONECTOR MACHO NO AMPLIFICADOR

3- LIGAÇÕES ELÉTRICAS.

A - Conector (4) alimentação negativa (GND) ligar direto ao chassi do veículo por intermédio de fio bitola 10 AWG (6mm²). Esta ligação deverá ser a mais curta possível não ultrapassando um metro de comprimento.

BOOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Frei Durão, 172 - Ipiranga - CEP: 04274-000 - São Paulo - SP

Fone: (0xx11) 272-5719 / 3486-3317 - Fax: (0xx11) 6914-6759



INSTALAÇÃO



B - Conector (3) acionamento positivo (RMT) ligar ao terminal de saída para acionamento de antena elétrica do auto-rádio / toca-fitas.

Obs.: Caso o auto-rádio / toca-fitas não possua saída para antena elétrica, ligar o conector RMT(3) ao polo positivo da bateria por intermédio de uma chave liga/desliga do tipo H-H.

C - Conector (5) alimentação positiva (BAT) ligar direto ao polo positivo da bateria por intermédio de fio bitola 10 AWG (6mm²).

- Para ligação do fio de alimentação, deverá ser incluído em série com o mesmo um fusível de 15A (tipo lento), o mais próximo possível da bateria.
- Para evitar ruídos do sistema elétrico do veículo o fio de alimentação positiva, deverá passar o mais afastado possível dos elementos de alta tensão do veículo.

ATENÇÃO:

A utilização de fios de bitola inferior à especificada provoca sobrecarga e superaquecimento do fio, causando problemas sérios ao sistema, desde simples cortes de som até a queima do fio de alimentação.

CUIDADOS:

Nunca ligue os fios de alimentação antes de efetuar as ligações de entrada e saída.

Nunca utilize fios com emenda a fim de evitar possíveis problemas.

Cuidado com ligações de impedância abaixo de 2 Ohms, para não acarretar a queima do produto.

Nunca passe os cabos de entrada junto com os outros cabos do sistema de som ou do sistema elétrico do veículo.

DICAS:

1) Ruídos em baixa freqüência (marcha lenta do motor): verifique o aterramento, trocando de posição o ponto de terra até eliminar o ruído.

INSTALAÇÃO




2) Ruídos em alta frequência (agudos acompanham a aceleração do motor): verifique os condensadores, as velas e os cabos de vela, estes últimos devem ser supressivos e estar em bom estado de conservação, caso contrário substitua-os.

3) Realimentação entre os cabos de entrada e saída de áudio (apito e oscilação no som): afaste o cabo de entrada dos cabos de saída de áudio e de alimentação.

EXEMPLOS DE LIGAÇÃO:


Ligação com toca - fitas e dois Power Bass.




INSTALAÇÃO



Ligação com toca - fitas.



Ligação com amplificador.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Devido ao constante aperfeiçoamento do produto, as especificações e o desenho estão sujeitos à possíveis modificações sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS



Impedância de Entrada Baixa: 35 Ohms à 50 Hz \pm 20%

Impedância de Entrada Alta: 75 Ohms a 50 Hz \pm 20%

Impedância de Saída: 2 Ohms.

Sensibilidade de Entrada Baixa: 4,5 V (RMS)

Sensibilidade de Entrada Alta: 11 V (RMS)

Resposta em Frequência: 20 Hz (-1dB) à 120 Hz (-3 dB)

Tensão de Alimentação: 14,4 V (nominal)

12,0 V (mínimo)

16,0 V (máximo)

Fusível de Proteção: 15 Amperes

Consumo de Corrente: 18 Amperes (máximo)

250 mA (sem sinal)

Tensão de Referência: 14,4 V

Frequência de Referência: 50 Hz

POTÊNCIA DE SAÍDA



Carga de Referência: 2 Ohms

Crossover Interno: Corte em 120 Hz (Low Pass)

PMPO: 300 WATTS

DIMENSÕES DO CHASSI E PESO



RMS: 150 WATTS em 2 Ohms a 12% THD (\pm 1dB)

RMS: 95 WATTS em 4 Ohms a 10 % THD (\pm 1dB)

ALTURA (H): 58,2 mm

LARGURA (L): 211,8 mm

COMPRIMENTO (C): 155,0 mm

CERTIFICADO DE GARANTIA



Os defeitos causados por instalação inadequada, agentes naturais, acidentes e ou alteração das características do produto por pessoa não autorizada cancelarão automaticamente a garantia do produto.

Para sua maior segurança procure sempre os serviços da REDE DE ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA BOOG.

A BOOG, assegura ao consumidor a garantia deste produto pelo prazo de 1 ano, sendo: 90 dias exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor mais 275 dias concedidos pela BOOG, porém para que o mesmo tenha validade é necessário que além deste certificado seja apresentada a Nota Fiscal de compra do produto sem a qual o que neste certificado está previsto não terá efeito.

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, este é o objetivo fundamental da BOOG.

Para tanto, é necessário que o manual de instruções seja lido cuidadosamente, e assim ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1 - Esta garantia estipula que todos os componentes, ficam garantidos contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham apresentar pelo prazo de 1 ano, contando a partir da data de entrega do produto ao Consumidor conforme expresso na Nota Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

2 - Constatado o defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com o assistente técnico autorizado mais próximo, pois somente estes estão autorizados a examinar e reparar o produto no prazo de garantia.

3 - No prazo de garantia, os componentes defeituosos, assim como de mão de obra aplicada, serão gratuitos.

ATENÇÃO: A garantia perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses expressas a seguir:

A. Corte dos fios do conector do aparelho.

B. Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Sr. Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.

C. Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.

D. Se qualquer componente ou peça agregado ao produto, se caracterizar como não original, adequado ou novo, e ainda que não mantenha as especificações técnicas de fabricação.

E. Se o aparelho sofrer danos provocados por acidentes da natureza, como fogo, água, etc., ou por ter sido instalado em condições adversas às especificações técnicas de fabricação.

4. Mesmo em locais que não tenham Posto Autorizado o frete de ida e de volta do produto ao Posto Autorizado corre por conta do Consumidor.

Sr. Consumidor, para sua segurança exija sempre Nota Fiscal e peça que sejam preenchidos os itens abaixo:

Revendedor.....

NFnº..... Data.....

Proprietário.....

Endereço.....

Cidade..... UF.....

Modelo..... Nº Série.....

Para o posto Autorizado preencher e anexar à ordem de Serviço.

Revendedor.....

NFnº..... Data.....

Proprietário.....

Endereço.....

Cidade..... UF.....

Modelo..... Nº Série.....

